

1. WAŻNE OSTRZEŻENIA oraz WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Przed pierwszą jazdą zapoznaj się z instrukcją użytkowania hulajnogę oraz jej właściwościami jezdnyimi (hamulec, zdolność pokonywania krawężników itp.)

Używaj kasku ochronnego.

Nie przeciążaj hulajnogę ponad dopuszczalne obciążenie 100 kg.

Dostosuj styl jazdy i prędkość do istniejących warunków drogowych oraz własnych umiejętności.

Dostosuj ubranie do warunków pogodowych.


Niewskazane jest używanie hulajnogę podczas obfitego deszczu. Woda może się dostać do łożysk i zniszczyć je.

ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA SPORTOWYCH EWOLUCJI ORAZ SKOKÓW NA HULAJNODZE. TO NIE JEST SPORTOWA HULAJNOGA.

Nie pozostawiaj hulajnogę w nasłonecznionych miejscach ani w zamkniętych gorących pomieszczeniach np. w bagażniku samochodu. Na skutek podwyższonej temperatury ciśnienie powietrza w oponach może wzrosnąć na tyle, że rozerwie dętkę.

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH WYNOŚI - 2,5 atm (0,25 MPa)

2. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW



3. ROZKŁADANIE I SKŁADANIE HULAJNOGI



Składanie :
1. Odciągnij zatrząsk
2. Pochyl kierownicę, aż zatrząsk zaskoczy w pozycji złożonej



Rozkładanie :
1. Odciągnij zatrząsk
2. Podnieś kierownicę, aż zatrząsk zaskoczy w pozycji rozłożonej